

Aparat za kreiranje lokni - CurlBreeze T-Line LABOR PRO

Šifra: 42738

Kategorija proizvoda: Figaro za kosu

Proizvođač: LABOR PRO

Cena: **13.500,00** rsd.



Labor PRO CurlBreeze profesionalni aparat za stilizovanje kose, namenjen za jednostavno kreiranje lokni i talasa.

Keramička cev presvučena turmalinom oblikuje kosu za nekoliko sekundi, dok strujanje hladnog vazduha definiše kovrdžave, obezbeđujući **dugotrajan i definisan** rezultat. Dizajn aparata omogućava oblikovanje od korena, čineći ga savršenim čak i za kraće pramenove.

Karakteristike:

Automatski rotirajući sistem u dva smera;
Keramička cev presvučena turmalinom;
Hladan vazduh za fiksiranje lokni;
Brzina grejanja: 20 sekundi;
Brzina upotrebe: 3 sekunde;
Jednostavan i siguran za upotrebu;
Unutrašnji prečnik: 32 mm, pogodan za sve dužine kose;
Podešavanja temperature: 180 °C, 200 °C i 230 °C;
Ukupna dužina: 31 cm;
360° rotirajući kabl;
Težina: 330 g;

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta.

Režim rada: 100-240 V, 50/60 Hz, 53 W.

Priključiti napojni kabel na električnu mrežu. Indikatorske LED diode će početi da svetle pojedinačno, u nizu;
Uključiti uređaj pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje u trajanju od 3 sekunde;

LED indikator koji označava unapred podešenu temperaturu od 180 °C počće da treperi, čime se označava zagrevanje uređaja (u trajanju od oko 20 sekundi);

Odabrati željenu temperaturu (180 °C, 200 °C ili 230 °C) pritiskom na taster za odabir temperature i aktiviranje protoka vazduha;

Kada se postigne željena temperatura, LED indikator će sijati konstantnim svetlom, a režim hladnog vazduha će se automatski aktivirati. Aparat će tada biti spreman za upotrebu;

Raščešljati kosu, odvojiti mali pramen i postaviti ga između proreza spoljašnjeg kućišta. Prorezi su raspoređeni na dve različite visine: umetnuti pramen kose od višeg ka nižem prorezu, držeći uređaj nagnut pod uglom od 45°. Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se da se uređaj postavi što bliže korenu kose;

Pomoću tastera za rotaciju odabrati smer uvijanja (ka unutra ili ka spolja). Pritisnuti odgovarajući taster i držati ga pritisnutim oko 3 sekunde, dok se pramen u potpunosti ne obmota;

Za otpuštanje pramena, nežno povući uređaj na dole dok se potpuno ne oslobodi. Ponoviti postupak za svaki sledeći pramen;

Isključiti uređaj pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje u trajanju od nekoliko sekundi i isključiti ga iz električne mreže;

Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta nakon što je uključen.