

## Presla za kosu - Bio-infrared Slim 2 UPGRADE

Šifra:  
Kategorija proizvoda: Prese za kosu  
Proizvođač: UPGRADE

Cena: **19.900,00** rsd.



Presla za kosu *Slim 2* brenda Upgrade, sa uskim pločama i Bio-Infrared tehnologijom, dizajnirana kako bi omogućila pojačanu negu i nežno, ujednačeno oblikovanje kose. Opremljena dvostrukim Bio-Infrared zracima i efikasnim jonizatorom, ostavlja kosu mekšom i sjajnijom. Titanijumske ploče presvučene turmalin-keramikom obezbeđuju maksimalnu zaštitu pri svakom potezu.

### Karakteristike:

Bio-infrared + jonizujuća tehnologija;  
Mogućnost podešavanja temperature od 130 °C do 230 °C;  
Ploče titanijum + turmalin-keramička površina;  
Dimenzije ploče: 25 mm x 110 mm;  
Automatsko isključivanje nakon 1 sata (ukoliko se uređaj ne koristi);  
Digitalni displej - precizna kontrola temperature;  
Dupli MCH grejni elementi omogućavaju konstantnu temperaturu tokom stilizovanja;  
Zaobljeno kućište za lako uvijanje kose;  
Dugme za otključavanje/zaključavanje ploče;  
Uz preslu se dobija praktična torbica za jednostavno čuvanje.

**Režim rada:** 220-240 V, 50/60 Hz, 48 W

## Kako koristiti:

Pomeriti prekidač pri dnu drške prese kako bi se ploče otključale (otvorile);

Za uključivanje ili isključivanje uređaja, držati pritisnutim taster za uključivanje/isključivanje uređaja oko 2-3 sekunde;

Izabrati željenu temperaturu pritiskom na tastere „+” ili „-”;

Postaviti pramen kose između ploča prese i prevući presu celom dužinom pramena, od korena prema krajevima;

Ponoviti postupak na svakom pramenu kose;

Zaključavanje funkcija: Nakon što je uređaj uključen i odabrana željena temperatura, pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje uređaja dva puta brzo i na displeju će se pojaviti simbol katanca. Na ovaj način, bez obzira da li se pritiskaju drugi tasteri, presa ostaje uključena i zagrejana na odabranoj temperaturi. Za otključavanje ostalih funkcija ponovo dva puta pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje uređaja;

Za stilizovanje preporučena temperatura 180°C;

Za tretmane preporučena temperatura 130°C.

Napomena: Pre upotrebe skloniti zaštitne filmove (film koji drži ploče prese zatvorenim, film iznad ploča sa spoljašnje strane, film sa displeja, filmove sa obe ploče prese).